

**НПО "РАСКАТ"**

**ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА КОММУТАЦИИ  
'ОМЕГА'**

**Эксплуатационная документация**

**Книга 3**

**КОММУТАТОР ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ**

**Часть 3**

**СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**Руководство оператора**

**Версия 508**

**04.2007**



**ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА КОММУТАЦИИ  
“ОМЕГА”  
СОСТАВ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ**

Книга 1. Цифровая система коммутации

Часть 1. Общее описание

Книга 2. Концентратор абонентской нагрузки

Часть 1. Руководство по технической эксплуатации (техническое описание и инструкция по эксплуатации)

Часть 2. Альбом схем

Часть 3. Системное программное обеспечение. Руководство оператора

Книга 3. Коммутатор цифровых каналов

Часть 1. Руководство по технической эксплуатации (техническое описание и инструкция по эксплуатации)

Часть 2. Альбом схем

Часть 3. Системное программное обеспечение. Руководство оператора

**НПО РАСКАТ  
ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИИ**

---

Телефон: (095) 492 9200

Факс: (095) 497 5565

Web: <http://www.raskat.ru>

[Email: center@raskat.ru](mailto:center@raskat.ru)

